HONDA
The Power of Dreams

internavi LINC

「インターナビ・リンク」

スマートフォンアプリ

ユーザーマニュアル

2014.2.28

アコード プラグイン ハイブリッド用

iPhone® ／Android™ 端末共通版

目次

はじめに（お使いになる前に） …… 1

アプリのダウンロード、ログイン …… 2

インターナビ・リンクアプリでできること ― アコード プラグイン ハイブリッド専用サービス …… 4

充電スタンドを探す［充電スタンド検索］ …… 5

遠隔操作で充電やエアコン作動を行う［車両操作］ …… 6

アプリからの車両操作の履歴を見る［操作履歴］ …… 8

インターナビ・リンクアプリでできること ― その他サービス …… 9

はじめに（お使いになる前に）

本サービスを利用する前に、このマニュアルのすべての操作手順と、下記のご注意を必ずよくお読みください。

安全上のご注意

■運転者が自動車などで本サービスを利用する場合、運転中の操作や画面を注視することは非常に危険ですのでおやめください。本サービスを自動車内でご利用になる場合は、同乗者に行っていただくか、安全な場所に停車して行ってください。

■本サービスが提供する情報は、参考情報となります。実際の交通規制と異なる場合は、実際の道路状況と交通規制に従って走行してください。

■お客様が本サービス利用中に事故等を起こしても、当社は一切の責任を負いません。

使用上のご注意

■12日間運転されなかった場合、インターナビ・リンクアプリから車両を車両操作する（P6）ことができなくなります。再び運転されますと、車両操作できるようになります。

■仕様ならびにサービスは予告なく変更・廃止することがあります。またサーバーのメンテナンスやトラブルの発生により、予告なくサービスを停止することもあります。

■本書記載の機能、画面、デザイン等は、予告なく変更する場合があります。

■画面はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。

■本書に記載の操作方法（画像、手順）は一例です。スマートフォンの機種により、異なる場合があります。

iPhone®などの基本的な操作方法などに関して

iPhone®の使用上のご注意および、iPhone®、iTunes、App Storeなどの操作方法に関しては、下記AppleのWebサイトなどをご覧ください。

Apple：iPhone® ユーザーズガイド　http://support.apple.com/ja_JP/manuals/#iphone
Apple：iTunes ヘルプ　iTunes を起動し、ヘルプよりご確認ください。

iPhone®はApple Inc.の商標です。

Android™端末の基本的な操作方法などに関して

Android™端末の使用上のご注意、および操作方法に関しては、お持ちのAndroid™端末の取扱説明書をご覧ください。

アプリのダウンロード／インストールには、Google Playというアプリケーション配信システムを使用します。

Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

HONDA

アプリのダウンロード、ログイン

スマートフォンでインターナビ･リンクの機能を利用するには、
アプリをダウンロード、インストールし、ログインする必要があります。

ダウンロードについて

インターナビ･リンクのすべての機能を利用するには、以下のアプリを、iPhone®版はApp Storeから、Android™端末版はGoogle Playからインストールする必要があります。以下のApp Store、Google Playのバナーをクリックするか、または、それぞれの検索ワードなどをもとに、各アプリのダウンロードページへアクセスして、アプリをダウンロードし、お使いのスマートフォンへインストールしてください。

インターナビ・リンクを利用するためのアプリ

internavi LINC（インターナビ・リンク）

燃費履歴やメンテナンス時期などの情報サービスをはじめ、インターナビ･リンクの別のアプリと連携し、様々な機能を利用するためのベースとなるアプリ。

iPhone® Available on the App Store
Android™ 端末 GET IT ON Google play

価格	無料
カテゴリ	iPhone® ナビゲーション Android™ 端末 旅行＆地域
検索ワード	インターナビ／ internavi ／インターナビ・リンク など

internavi POCKET（インターナビ ポケット）

「インターナビ･ルート」「駐車場セレクト」「安否確認システム」「降雨･降雪マップ」を利用するためのアプリ。

iPhone® Available on the App Store
Android™ 端末 GET IT ON Google play

価格	無料
カテゴリ	iPhone® ナビゲーション Android™ 端末 旅行＆地域
検索ワード	インターナビ／ internavi ／インターナビ・リンク など

これらのアプリ以外にも、インターナビ･リンクでは無料で利用することのできる便利なアプリをご用意しております。詳しくは、下記のインターナビ･リンクアプリ総合マニュアルをご覧ください。

インターナビ･リンクアプリ総合マニュアル（iPhone®版）
http://www.honda.co.jp/internavi/LINC/manual/iPhone/linc_userguide_iP.pdf

インターナビ･リンクアプリ総合マニュアル（Android™端末版）
http://www.honda.co.jp/internavi/LINC/manual/Android/linc_userguide_An.pdf

注意　アプリのダウンロード、インストールなどに関わる、iPhone®、iTunes、App Storeなどの基本的な操作方法に関しては、下記Appleのサイトなどをご覧ください。

Apple：iPhone® ユーザーズガイド
http://support.apple.com/ja_JP/manuals/#iphone
Apple：iTunes ヘルプ
iTunes を起動し、ヘルプよりご確認ください。

注意　Google Playのヘルプは下記手順でご確認いただけます。

アプリ版　Playストアを起動後、本体メニューボタンをタップし、[ヘルプ]を選択してください。
Web版　Google Playトップページ右上にある「?」マーク（ヘルプ）をクリックしてください。

ログインについて

インターナビ･リンクの機能を利用するには、会員登録およびその際に発行されるIDとパスワードを用いてログインする必要があります。

iPhone®



Android™ 端末



IDとパスワードの入力

アプリを起動した際などに表示されるログイン画面にてIDとパスワードを入力し、 ログイン をタップしてください。認証後、入力されたIDパスワードに問題がなければ、画面が切り替わります。

IDとパスワードの確認･発行方法

インターナビ･リンク会員、インターナビ･リンク プレミアム会員の方は、ご入会時にIDとパスワードが発行されています。（Honda販売会社にてご登録された方は、入会時に発行された「登録完了のご案内」にIDとパスワードが記載されています）

インターナビ･リンク会員以外の方は、Honda四輪車オーナーであることがご利用の条件になります。以下のいずれかの方法で会員登録をしてください。

【1-WEBで登録する】

以下のページからご登録ください。

発行されたＩＤ･パスワードを（パソコン･携帯電話の場合はメールアドレスも）入力すると、各種サービスがご利用いただけます。

http://www.honda.co.jp/internavi/LINC/webtouroku/

【2-Honda販売会社で登録する】

Honda Cars ･ホンダオートテラスにて、インターナビ･リンク入会申込用紙に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

お申し込み後、販売会社からIDとパスワードを記載した「登録完了のご案内」をお渡しいたします。パソコン･携帯電話のパーソナル･ホームページの画面で、またはスマートフォンのインターナビ･リンクアプリの画面で、「登録完了のご案内」に記載されているＩＤ･パスワードを（パソコン･携帯電話の場合はメールアドレスも）入力すると、各種サービスがご利用いただけます。

詳しくはHonda販売会社にてお問い合わせください。

> インターナビ･リンクの入会方法については下記 Web サイトもご覧ください。
> http://www.honda.co.jp/internavi/LINC/info/guide/admission.html

IDとパスワードをお忘れの場合

・WEBで会員登録された方

下記Webサイトからお問い合わせください。

http://premium-club.jp/reminder/

・Honda Cars･ホンダオートテラスにて会員登録された方

登録を行った店舗にお問合せください。「登録完了のご案内」を再発行させていただきます。

または、下記Webサイトからお問い合わせください。

http://premium-club.jp/reminder/

インターナビ・リンクアプリでできること ― アコード プラグイン ハイブリッド専用サービス

iPhone®

Android™ 端末

複数台Honda車をお持ちの方は、ここをタップ、もしくはスライドすると、2台目以降のアカウントへのログイン画面へ遷移できます。同じ画面から新しくアカウントを追加することも可能です。

［設定］
アプリを便利に使うためのメールアドレスの登録、インターナビ・リンクのアカウントの管理、愛車の画像の変更や愛称の登録、利用規約やこのマニュアルの閲覧、お問合せなどが行えます。

iPhone®

右上の ⚙ をタップ

Android™ 端末

本体のメニューボタンを押下して ⚙ をタップ

このアプリマニュアルでは、アコード プラグイン ハイブリッド専用である以下のサービスについてご説明いたします。

［充電スタンド検索］

任意の地点付近の充電スタンドを検索し、地図に表示します。検索した充電スタンドをインターナビ・ルートの目的地に設定することもできます。

※充電スタンド検索を利用するには、別アプリ「Internavi POCKET」（無料）のインストールが必要です。

［車両操作］

車両の充電の開始や終了のタイミングをアプリ上から設定できます。また、お出かけ前に、アプリ上からあらかじめタイマーでエアコンを作動させることも可能です。

［操作履歴］

アプリからの車両操作の履歴を見ることができます。操作結果をスマートフォンのプッシュ通知やメールで通知することもできます。

なお、インターナビ・リンクでは、上記のサービス以外にも、利用できるサービスがあります。いずれも無料で利用することができます。これらについて詳しくは、P9、または「インターナビ・リンクアプリ総合マニュアル」をご覧ください。

インターナビ・リンクアプリ総合マニュアル（iPhone® 版）
http://www.honda.co.jp/internavi/LINC/manual/iPhone/linc_userguide_iP.pdf

インターナビ・リンクアプリ総合マニュアル（Android™ 端末版）
http://www.honda.co.jp/internavi/LINC/manual/Android/linc_userguide_An.pdf

充電スタンドを探す

[充電スタンド検索]

任意の地点付近の充電スタンドを検索し、地図に表示します。検索条件は以下のような条件で設定することができます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

※画面イメージはiPhone®のものです。

検索の中心地点

現在地 …… スマートフォンの位置情報サービスを用いて、今いる地点を設定します。

自宅 …… 自宅が設定されている場合、自宅を設定します。

iPhone® 地図／キーワード　Android™ 端末 キーワードから検索 …… 地図やキーワードから地点を検索し、設定します。

iPhone® Myスポット　Android™ 端末 Myスポットから検索…… 事前に登録した地点（Myスポット）を呼び出し、設定します。

iPhone® 出発地・目的地履歴　Android™ 端末 履歴から選択…… 以前に設定したことのある履歴から、設定します。

iPhone® 連絡先　Android™ 端末 連絡先から選択…… お使いのスマートフォン内の連絡先（アドレス帳）から、登録されている住所を選択して設定します。

距離

10km～150km以内 …… 検索の中心地点からの距離を10km以内／50km以内／100km以内／150km以内で、検索条件として設定します。

充電スタンド検索 をタップすると、設定した条件をもとに充電スタンド検索を行います。

設定した条件をもとに検索した充電スタンドは、次のような方法で確認したり、インターナビ・ルートの目的地に設定することができます。

※画面イメージはiPhone®のものです。

検索結果画面のアイコンについて

検索された充電スタンドは、地図上にアイコンで表示されます。

アイコンは充電スタンドの種類によって、以下の3種類があります。

200 200Vの普通充電が可能なスタンドです。

100 100Vの普通充電が可能なスタンドです。

充電の種別が不明なスタンドです。

検索の中心点は地図上にピンマーク で表示されます。

表示されている地図の拡大したい箇所をダブルタップすると拡大することができます。ピンチして拡大／縮小することもできます。

充電スタンドを探す
[充電スタンド検索]

各種画面操作

リスト表示 をタップすると、検索の中心点から近い順に充電スタンドを並べて表示します。

再検索 をタップすると、地図の中心を検索の中心地点として、再度充電スタンド検索を行います。

追加検索 をタップすると、充電スタンドの情報が20件以上ある場合に、1度目の検索で表示しきれなかった充電スタンドを表示します。

をタップすると、その充電スタンドの名称を表示します。
さらに、をタップすると、詳細情報をご確認することができます。

詳細情報画面で以下の操作をすると、インターナビ・ルートの目的地に設定したり、カーナビに情報を送ったり、Myスポットに登録することができます。

iPhone® をタップする。

Android™ 端末 本体メニューボタンを押下する。

※画面イメージはiPhone®のものです。

※画面イメージはiPhone®のものです。

遠隔操作で充電やエアコン作動を行う
[車両操作]

アコード プラグイン ハイブリッドがそばにない場合でも、車両の充電開始や終了のタイミングをアプリ上から設定できます。また、お出かけ前に、アプリ上からあらかじめタイマーでエアコンを作動させることも可能です。

注意　画面上で設定後、車両と通信を行うため操作の完了には1分程度かかります。

※画面イメージはiPhone®のものです。

※画面イメージはiPhone®のものです。

遠隔操作で充電やエアコン作動を行う

[車両操作]

充電のタイマー設定をする

充電のタイマーは以下のように設定することができます。

iPhone®



Android™ 端末



充電の開始タイミング

充電を開始する時間を設定します。

充電の終了タイミング

iPhone®

満充電まで…「オン」にすると、満充電するまで充電します。
「オフ」にすると、充電量を12.5%から12.5%刻みで満充電まで設定できます。

Android™ 端末

満充電まで…チェックすると、満充電するまで充電します。
チェックを外すと、充電量を12.5%から12.5%刻みで満充電まで設定できます。

お出かけ前に、エアコンをタイマーで作動させる

エアコン作動のタイマーは以下のように設定することができます。

iPhone®



Android™ 端末

お出かけ時刻

設定したお出かけ時刻までの30分間、エアコンが作動します。あらかじめ設定した平日と休日でそれぞれ、別のお出かけの時刻を設定することできます。

エアコン開始条件

iPhone®

「オン」にすると、車両の充電量が何パーセント以上の状態でエアコンを作動させるかを設定できます（37.5%～満充電の間で、12.5%刻みで設定可能）。
「オフ」にすると、車両の充電量が100%（満充電）のときのみエアコンが作動します。

Android™ 端末

チェックすると、車両の充電量が何パーセント以上の状態でエアコンを作動させるかを設定できます（37.5%～満充電の間で、12.5%刻みで設定可能）。
チェックを外すと、車両の充電量が100%（満充電）のときのみエアコンが作動します。

アプリからの車両操作の履歴を見る

[操作履歴]

※画面イメージはiPhone®のものです。

※画面イメージはiPhone®のものです。

※画面イメージはiPhone®のものです。

車両操作の項目ごとに、操作結果を通知するかどうかを細かく設定できます。
通知は、アプリのプッシュ機能と、メールとでそれぞれ設定が可能です。

インターナビ・リンクアプリでできること ― その他サービス

インターナビ・リンクでは、P4～8で説明したサービス以外にも、
以下のサービスがあります。いずれも無料で利用することができます。
これらについて詳しくは、「インターナビ・リンクアプリ総合マニュアル」を
ご覧ください。

インターナビ・リンクアプリ総合マニュアル（iPhone®版）
http://www.honda.co.jp/internavi/LINC/manual/iPhone/linc_userguide_iP.pdf

インターナビ・リンクアプリ総合マニュアル（Android™端末版）
http://www.honda.co.jp/internavi/LINC/manual/Android/linc_userguide_An.pdf

［インターナビ・ルート］

スマートフォンに標準搭載されている地図アプリ上に現在の渋滞状況と目的地までのルートを表示します。ドライブモードにすると、地図が現在地の変化に追従。助手席からドライバーを助ける道案内に最適。的確な出発推奨時刻もわかります。

※インターナビ・ルートを利用するには、別アプリ「Internavi POCKET」（無料）のインストールが必要です。

［メッセージセンター］

「愛車からのメッセージ」「Hondaからのお知らせ」など、インターナビ情報センター発のすべてのメッセージがここに集約されます。

［Myスポット］

よく行く場所やお気に入りの場所を「Myスポット」としてあらかじめ登録しておくと、ルート計算の際に簡単に出発地や目的地として設定することができます。

［燃費履歴］

車に蓄積されたデータをもとに、日ごと／月ごとの燃費推移をグラフで確認することができます。

［ドライブシェア］

プレミアムクラブ会員限定機能。ドライブの過程の現在地情報などを一定の時間間隔で、主にクルマのインターナビから自動投稿するサービスです。さらに、簡単な設定でFacebookへ自動的に共有可能。

［駐車場セレクト］

希望条件に合った駐車場をセレクトし、地図に表示します。候補から駐車場を選択すると、そこまでのルートも案内。また、駐車場の満車／空車情報を表示します。

※駐車場セレクトを利用するには、別アプリ「Internavi POCKET」（無料）のインストールが必要です。

［降雨・降雪マップ］

現在から3時間後まで、1時間刻みで降雨・降雪情報を確認することが可能です。

※降雨・降雪マップを利用するには、別アプリ「Internavi POCKET」（無料）のインストールが必要です。

［安否確認システム］

あらかじめ連絡先を登録しておくと、震度5弱以上の地震が発生したときに、車両の位置情報を利用して、安否確認を支援します。

※安否確認システムを利用するには、別アプリ「Internavi POCKET」（無料）のインストールが必要です。

［メンテナンス記録］

つい忘れがちな消耗品の交換時期などを確認したり、メールでお知らせします。また、交換した消耗品の記録をつけることもできます。

［QQコール］

Honda純正ロードサービス「QQコール」に電話をかけ、自分の現在地情報を送信することができます。

※QQコール（有料ロードサービス）を利用するには、別途Honda販売店にお申し込みが必要です。

［愛車メモ］

愛車の登録番号やMyディーラー（購入したHonda販売店）や1年間の予想走行距離など、クルマのプロフィールを記入し、定期点検の時期なども確認できます。

［アシスト］

車に関わる緊急時の連絡先を確認し、電話をかけることができます。

［給油記録］

給油量やオドメーター数値などの記録を行うことで、累計の給油量・ガソリン代、ガソリン単価、燃費の推移を表すグラフなどを確認することができます。
給油した場所やスタンドの名前なども記録可能です。

［ランキング］

車に蓄積されたデータをもとに、全国のプレミアムクラブ会員と自分のエコ運転の評価や燃費の順位をランキングで確認できます。

［ドライブ情報］ iPhone® ※Android™端末には対応しておりません。

多彩なドライブ情報を調べられます。四季折々の多彩なテーマ、景色のいい道の紹介など、思わず唸ってしまうようなスポットが満載です。

※ドライブ情報を利用するには、別アプリ（有料（一部無料））のインストールが必要です。

［アプリ情報］

アプリのバージョンアップなど、アプリに関するお知らせがある場合に確認することができます。

［こだわりドライブ情報］

毎月、全国の旬のおすすめスポット情報を手軽に検索して、internavi POCKETでルート検索することができます。

※こだわりドライブ情報を利用するには、別アプリ「こだわりドライブ情報」（無料）のインストールが必要です。

［インターナビ リポート］

道路や気象に関する既存の情報では把握することが難しい細かい状況を、インターナビ・リンク会員同士で投稿・共有できます。

※インターナビ リポートを利用するには、別アプリ「internavi REPORT」（無料）のインストールが必要です。